NASTA

ニューズイン

KS-NPC770SE　（新聞受付き　LED付き名札）
KS-NPC770S　（新聞受付き　LED無し名札）
KS-NPC770SE-3　（新聞受無し　LED付き名札）
KS-NPC770S-2　（新聞受無し　LED無し名札）

取 扱 説 明 書　（お客様用）

この度は、「ニューズインKS-NPC770S」をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をお読みいただき末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

◦ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
• 表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告：この表示の項は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意：この表示の項は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

• お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一部です）

⃠ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。　❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

照明

⚠ 警 告

絵表示	
絵表示 分解禁止	絶対に分解したり修理、改造をしないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることもあります。 修理は電気工事店に依頼してください。
絵表示 禁止	濡れた手では器具のお手入れをしないでください。 感電やけがをすることがあります。
絵表示 禁止	器具各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけないでください。 ショートし、感電の恐れがあります。

インターホン

新聞受

⚠ 注 意

⃠ カバーを押したり引っぱったりしないでください。
禁 止　カバーにぶらさがったりすると変形したり、破損することがあります。

⃠ 子供の遊びにご注意ください。
禁 止　出っ張りに当たってケガをする恐れがあります。

⃠ 傘等をかけないでください。
禁 止　傘等をかけると、キズ、塗装ハクリが発生する恐れがあります。

⃠ すみやかに新聞を取り出してください。
禁 止　新聞等を溜めてつめこみすぎると、新聞等が破れたり本体の変形の原因になります。

※お願い事項

- 貴重品、重要書類等の保管はしないでください。
- すみやかに新聞を取り出してください。溜めて、つめこみすぎると故障の原因となります。

◇保守とお手入れ

- ニューズインは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯ですすや鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、“もらいさび”を起こす場合があります。
- 本体や器具の汚れは中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水抜きしてください。
  水分は完全に拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。
  変色、キズ、塗装はくり等の原因になります。
- 定期的にお手入れや点検を行ってください。（1ヶ月に1～2回はお手入れをしてください。）

※この説明書は必ずお客様へ渡してください。

裏につづく

ご使用方法



KS-NPC770SE-3
KS-NPC770S-2



KS-NPC770SE
KS-NPC770S

名札、LED付き名札

インターホンカバーを外し、きりかきから上に持ち上げ、手前に引くと外れます。
セットする際は、上部を先に差し込み、名札を金具の上に置くようにして、取り付けします。
インターホンカバーは上部の金具に引っ掛け、下部のバネに差し込むように取り付けします。

禁止　LED付きの場合は、必ずLEDを消した状態で作業を行ってください。
点灯中のLEDを直視すると、目の障害を引き起こす恐れがあります。

（取り外し）



（取り付け）



インターホンカバー

カバー下部の手前にきりかきがあり、そこへマイナスドライバー等をさしこんで手前に押しあげるとはずせます。
インターホン子機の故障や、名札プレートの取り外しの場合以外ははずさないでください。また、修理は電気工事店にご依頼ください。
作業の際は本体に傷をつけない様、マイナスドライバーの先端を養生するなどして、作業を行ってください。



新聞受

すみやかに新聞を取り出してください。

新聞の溜めすぎにご注意ください。

本製品の保証及び免責事項内容について

1.保証期間　お買い上げ日より1年間とします。
2.保証内容　保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

本製品はいかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。
（1）住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
（2）ユーザーが適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する故障・損傷
（3）ユーザーが施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
（4）建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
（5）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
（6）ねずみ、昆中等の動物の行為に起因する故障・損傷
（7）火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本　社・東京支店　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-16（ナスタビル2F）　TEL.（03）3660-1815（代）
大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　ﾄｰﾀﾙｻｲﾝ事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL.(011)741-2250(代)　横浜支店 TEL.(045)474-0631(代)　広島支店 TEL.(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL.(022)222-5155(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福岡支店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp
PL室　〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1-17　TEL.(048)556-5164